# CUP WARMER

Mode d’emploi

= Remarque = Important

JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet http://www.jura.com

## Sommaire


Message important à l'attention des utilisateurs ..... page 4

1. Description de l'appareil ..... page 4
2. Instructions de sécurité ..... page 4
   - 2.1 Avertissement ..... page 4
   - 2.2 Mesures de précaution ..... page 4
3. Préparation de l'appareil ..... page 4
   - 3.1 Vérification de la tension secteur ..... page 4
   - 3.2 Vérification du fusible ..... page 5
4. Mise en service ..... page 5
   - 4.1 Préparation ..... page 5
   - 4.2 Allumage de l'appareil ..... page 5
5. Elimination ..... page 5
6. Instructions légales ..... page 5
7. Caractéristiques techniques ..... page 5


F

## Message important à l'attention des utilisateurs

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit JURA.
Avant de mettre en service votre nouvel appareil, nous vous prions de lire attentivement ce mode d'emploi, puis de le conserver afin de pouvoir le consulter à nouveau ultérieurement.
Au cas où vous souhaiteriez de plus amples informations ou en cas de problème ne pouvant pas être pleinement maîtrisé avec ce mode d'emploi, nous vous invitons à consulter votre revendeur local ou à vous adresser directement à JURA Elektroapparate AG.

Vous trouverez également des conseils utiles pour l'utilisation et l'entretien de votre produit JURA sur le site Internet www.jura.com.

## 1. Description de l'appareil

Utilisez le chauffe-tasse pour réchauffer des tasses Espresso, des tasses à café ou des cafetières. Le réchauffage de vos tasses se fait par circulation d'air. Servez le café dans des tasses réchauffées. La température est réglée de manière optimale en usine. Votre appareil est livré avec un cordon de raccordement de 2 m de long.

## 2. Instructions de sécurité

### 2.1 Avertissement

- Les enfants sont inconscients du danger lié à l'utilisation des appareils électriques. Il ne faut donc pas les laisser sans surveillance à proximité de tels appareils.
- Cet appareil doit être utilisé uniquement par des personnes ayant appris à s'en servir.
- Ne jamais réparer ou ouvrir soi-même l'appareil. Les réparations doivent être réalisées uniquement par les services après-vente autorisés employant des accessoires et des pièces de rechange d'origine.
- Ne jamais mettre en service un appareil défectueux ou un appareil avec un cordon de raccordement endommagé.

### 2.2 Mesures de précaution

- Ne jamais manipuler cet appareil avec des mains humides; le mettre à l'abri des intempéries (pluie, neige, gel).
- Poser cet appareil sur un support horizontal stable. Ne jamais le placer sur des surfaces chaudes (cuisinières). Choisir un endroit inaccessible aux enfants et aux animaux domestiques.
- En cas d'absence prolongée (vacances, etc.), toujours couper l'interrupteur d'alimentation et débrancher la prise secteur.
- Avant de procéder à des opérations de nettoyage, toujours couper l'interrupteur d'alimentation et débrancher la prise secteur au préalable.
- Pour défaire l'interrupteur d'alimentation, ne jamais tirer sur le cordon de raccordement ou sur l'appareil lui-même.
- Cet appareil est relié au secteur par un cordon de raccordement. Veiller à ce que personne ne bute sur ce cordon ou ne tire involontairement sur l'appareil. Maintenir à distance les enfants et les animaux domestiques.
- Ne jamais mettre cet appareil ou des parties de celui-ci dans un lave-vaisselle.
- Pour implanter cet appareil, choisir un endroit garantissant une bonne circulation de l'air afin d'éviter toute surchauffe.

## 3. Préparation de l'appareil

### 3.1 Vérification de la tension secteur

Cet appareil est réglé en usine à la tension secteur appropriée. Vérifiez que votre tension secteur concorde avec les indications fournies sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil.

## 3.2 Vérification du fusible

Vérifiez que le fusible électrique est bien conçu en fonction de votre appareil.

## 4. Mise en service

## 4.1 Préparation

Placez des tasses Espresso, des tasses à café ou des cafetières dans le chauffe-tasse.

**!** Laissez un espace suffisant entre le chauffe-tasse et les machines à café afin d'éviter toute accumulation de chaleur.

## 4.2 Allumage de l'appareil

Allumez le chauffe-tasse en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation placé à l'avant de l'appareil (le voyant rouge s'allume).

## 5. Elimination

Pour en assurer une élimination appropriée, il faut ramener le chauffe-tasse au revendeur, au service après-vente ou à la société Jura Elektroapparate AG.

## 6. Instructions légales

Ce mode d'emploi renferme les informations nécessaires à un emploi approprié, à une utilisation correcte et à un entretien conforme de l'appareil.
L'utilisation sans danger et la sécurité lors de l'emploi et de l'entretien impliquent une bonne connaissance et le strict respect des instructions contenues dans ce mode d'emploi. Ce dernier ne peut pas envisager toutes les mises en œuvre pensables.

Nous précisons par ailleurs que le contenu de ce mode d'emploi ne fait pas partie d'un accord, consentement ou rapport juridique antérieur ou existant ou ni ne le modifie. Toutes les obligations de JURA Elektroapparate AG découlent du contrat de vente correspondant, qui stipule également la règle de garantie pleine et entière. Ces dispositions contractuelles de garantie ne sont ni étendues ni restreintes par les indications fournies dans ce mode d'emploi.
Le mode d'emploi contient des informations protégées par Copyright. La photocopie ou la traduction dans une autre langue n'est pas admise sans l'autorisation écrite préalable de JURA Elektroapparate AG.

## 7. Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Dimensions (LxHxP): | 320 x 450 x 320 mm |
| Capacité: | Tasses à café (∅ 80 mm):<br>50 tasses/empilées/alternées<br>Tasses Espresso (∅ 60 mm):<br>75 tasses/empilées/alternées |
| Tension: | 220 à 240 V CA, 50 Hz |
| Puissance: | 500 W |
| Homologations: | |

F

JURA-Elektroapparate AG – Kaffeeweltstrasse 10 – CH-4626 Niederbuchsiten
www.jura.com

Art. 65698 – 2/08